HANNspree

HANNspree

4.3”
Photo Alarm Clock
Réveil Photo
Reloj despertador fotográfico
Moldura com despertador

S_LCD5_Q_USA_R02_#
62-02000116G001

Quick Start Guide

HANNSPREE, INC.
www.hannspree.com

English 1
Français 5
Español 9
Português 13

ENGLISH

Quick Start Guide

Congratulations on your purchase of this Photo Alarm Clock. This advanced Photo Alarm Clock functions like a typical alarm clock with the advanced features of a digital photo album and music player in one.

Adaptor Source:
CWT:CAP005051 XX
(XX=US,EU,UK,CN)

Set the Wallpaper

The Photo Alarm Clock features seven preset wallpapers.
On the main display, press ◀ or ▶ to select the wallpaper.
Selections are as follows:

- ***Birthday:*** Displays a party scene.
- ***Sports:*** Displays a sporty scene.
- ***Normal Digital:*** Displays a normal scene with a digital clock.
- ***Holiday Analog:*** Displays a holiday scene with an analog clock. The holiday scene changes depending on the month or season of the year. For example, Christmas scene is displayed during December 1 to December 25.
- ***Smart Clock:*** The scene automatically switches to a day wallpaper when the time is 6:00 (6:00 AM) and to a night wallpaper when the time is 18:00 (6:00 PM).
- ***User Mode:*** Displays a user-defined photo or the preset people scene.
- ***Calendar:*** Displays a basic calendar wallpaper**.**

Date / Clock Time

Set the Date and Time

1. Press ● to display the main menu.
2. Press ◀ or ▶ to select **Date / Clock Time**, and press ● to accept option.
3. Adjust the Date and Time.
   - Press ◀ or ▶ to increase / decrease value.
   - Press ● to go to the next field.

Alarm Time

Set the Alarm

1. Press ● to display the main menu.
2. Press ◀ or ▶ to select **Alarm Time** menu.
3. Adjust the Alarm Time.

- Press ◁ or ▷ to adjust the time earlier or later.
- Press ○ to go to the next field.

Using the Snooze Key

Press the ***Snooze*** key to reset the alarm and will sound again after 3 minutes.

Note: *Pressing the* ***Snooze*** *key does not turn the alarm off. Use the Alarm Switch to turn off the alarm.*

Turn ON / OFF the Alarm

The ***Alarm Switch*** is located at the rear of the Photo Alarm Clock.

- Set to OFF position to turn off the Alarm.
- Set to ON position to enable the Alarm function.

Setup

Use the Setup menu to adjust the basic clock settings.

1. Press ○ to display the main menu.
2. Press ◁ or ▷ to select **Setup**, then press ○.
3. Press ◁ or ▷, then ○ to select options to adjust. Options are:
   - ***Alarm Tone:*** Select the alarm sound of your choice: Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, User (user-defined music file), or FM Radio.
   - ***Language:*** Set the on screen display (OSD) language.
   - ***Clock Mode:*** Set the clock to12-hour or 24-hour mode.
   - ***Auto Lighting:*** Set auto lighting to ON or OFF.

Note: *When the backlight turns off, use the* ***Snooze*** *key to turn backlight*
- *Low* • *Medium* • *High* • *Off*

   - ***Reset****:* To restore the factory default settings.
4. Press ◁ or ▷ to adjust setting.
5. Press ○ to apply setting and close submenu.

Sleep

Use the Sleep menu to turn the LCD display OFF after a specified time.

Set the Sleep Timer

1. Press ○ to display the main menu.
2. Press ◁ or ▷ to select **Sleep**, and press ○ to accept option.
3. Press ◁ or ▷ to select option.

Options are:

- ***Off:*** The display is always enabled.
- ***10 minutes***
- ***30 minutes***
- ***60 minutes***
- ***90 minutes***

Wake Up the Clock

Press any key to wake up the Photo Alarm Clock.

Photo

Run Photo Slideshow

1. Plug a USB device into the USB port of the Photo Alarm Clock. The main menu will display.
2. Select **Photo** then press ⊙ to run Photo Slideshow.

Configure Slideshow

1. Press ⊙ to display Photo submenu.
2. Press ◁ or ▷ to select submenu option.

Options are:

- ***Selected as Clock Wallpaper:*** Select **YES** to set the current photo as the User Mode Wallpaper.
- ***Interval Time:*** Select slideshow interval time (5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., and Off).
- ***Volume:*** Set the volume (0-10).
- ***Exit:*** To stop and exit the slideshow.

3. Press ⊙ then ◁ or ▷ to adjust the setting of the selected option.
4. Press ⊙ to close the submenu.

Note:

1. Supports JPEG/BMP 1.6 megapixels.

2. A few pictures might not be shown correctly on the screen if the file format is not generated based on JPEG standard.

3. You can only set the User Mode wallpaper from a saved image in the USB device.

Music

Play Music

1. Plug a USB device into the USB port of the Photo Alarm Clock. The main menu will display.
2. Select **Music** then press ⊙ to play Music.
3. Press ◁ or ▷ to play the previous or next file.

Configure Music

1. Press ⊙ to display Music submenu.
2. Press ◁ or ▷ to select submenu option.

Options are:

- ***Selected as Alarm Tone:*** Select **YES** to set the current music as the Alarm Tone.
- ***Volume:*** Set the volume (0-10).
- ***Exit:*** To stop and exit Music.

3. Press ⊙ then ◁ or ▷ to adjust the setting of the selected option.
4. Press ⊙ to close the submenu.

Note:

1. Supports MP3 8-320 kbps / WAV 32-384 kbps.

2. You can only set an MP3 or WAV file as the alarm tone from a saved file in the USB device.

FM Radio

1. Press ⊙ to display the main menu.
2. Press ◁ or ▷ to select **FM Radio**, then press ⊙.

Set Favorite Channel

The Photo Alarm Clock supports up to 25 channels to be saved as Favorites.

1. Press ◁ or ▷ to select **Favorite**.
2. Press ⊙ to display the submenu.
3. Press ◁ or ▷ to select **Search**, then press ⊙.
4. To auto search for channels, press and hold ◁ or ▷ for 1.5 seconds. Press repeatedly to set the channel manually.
5. Press ⊙ twice to save as favorite.

Use the FM Radio

1. To listen to a favorite channel press ◁ or ▷.
2. Press ⊙ to display FM Radio submenu.

Options are:

- ***Volume:*** Set the volume (0-10).
- ***Search:*** To search for channels.
- ***Exit:*** To stop and exit FM Radio.

3. Press ⊙ then ◁ or ▷ to adjust the setting of the selected option.
4. Press ⊙ to close the submenu.

Guide de démarrage rapide

Félicitations pour votre achat de ce Réveil Photo.

Ce Réveil Photo perfectionné fonctionne comme un réveil classique avec les fonctionnalités avancées d'un album photo numérique et d'un lecteur de musique, le tout en un.

Source de l'adaptateur :
CWT:CAP005051 XX
(XX=US,EU,UK,CN)

Régler le fond d'écran

Le Réveil Photo comprend sept fonds d'écran prédéfinis.

Sur l'écran principal, appuyez sur ◁ ou ▷ pour choisir le fond d'écran.

Les choix sont les suivants :

- ***Birthday (Anniversaire) :*** affiche une scène de fête.
- ***Sports :*** affiche une scène sportive.
- ***Normal Digital (Numérique normal) :*** affiche une scène normale avec une horloge numérique.
- ***Holiday Analog (Vacances analogique) :*** affiche une scène de vacances avec une horloge analogique. La scène de vacances change en fonction du mois ou de la saison de l'année. Par exemple, la scène de Noël s'affichera du 1er au 25 décembre.
- ***Smart Clock (Réveil intelligent) :*** la scène bascule automatiquement vers un fond d'écran de jour à 6:00 heures (6:00 AM) et vers un fond d'écran de nuit lorsqu'il est 18:00 heures (6:00 PM).
- ***User Mode (Mode personnalisé) :*** affiche une photo personnalisée par l'utilisateur ou la scène groupe de personnes prédéfinie .
- ***Calendar (Calendrier) :*** affiche un fond d'écran sous forme de calendrier basique**.**

Date / Heure

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur ○ pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ◁ ou ▷ pour choisir **Date / Clock Time (Date / Heure)**, et appuyez sur ○ pour accepter le choix.
3. Réglez la date et l'heure.
   - Appuyez sur ◁ ou ▷ pour augmenter / diminuer la valeur.
   - Appuyez sur ○ pour passer au champ suivant.

Heure de l'alarme

Régler l'alarme

1. Appuyez sur ○ pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ◁ ou ▷ pour choisir le menu **Alarm Time (heure de l'alarme)**.

3. Régler l'heure de l'alarme.
   - Appuyez sur ◄ ou ► pour passer à l'heure précédente ou suivante.
   - Appuyez sur OK pour passer au champ suivant.

Utilisation de la touche Snooze (Répéter)

Appuyez sur la touche ***Snooze* (Répéter)** pour réinitialiser l'alarme et la refaire retentir dans 3 minutes.

Remarque : *le fait d'appuyer sur le bouton* ***Snooze*** *ne désactive pas l'alarme. Utilisez l'interrupteur de l'alarme pour la désactiver l'alarme.*

Activer / désactiver l'alarme

L'***interrupteur de l'alarme*** est situé à l'arrière du Réveil Photo.

- Réglez-le en position OFF (Arrêt) pour désactiver l'alarme.
- Réglez-le en position ON (Marche) pour activer la fonction d'alarme.

Configuration

Utilisez le menu de configuration pour régler les paramètres de base du réveil.

1. Appuyez sur OK pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ◄ ou ► pour choisir le programme **Setup (Configuration)**, puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur ◄ ou ►, puis sur OK pour choisir les options à régler. Les options sont les suivantes :
   - ***Alarm Tone (Sonnerie d'alarme) :*** choisissez la tonalité d'alarme de votre choix : Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3, Personnalisé (fichier musical personnalisé), ou radio FM.
   - ***Language (Langue) :*** réglez la langue d'affichage sur l'écran (OSD).
   - ***Clock Mode (Mode horloge) :*** réglez l'horloge sur le mode 12 heures ou 24 heures.
   - ***Auto Lighting (Éclairage auto) :*** réglez l'éclairage automatique sur ON (Marche) ou sur OFF (Arrêt).

Remarque : *lorsque le rétroéclairage est éteint, utilisez la touche* ***Snooze (répéter)*** *pour activer le rétroéclairage*
• Low (faible) • Medium (moyen) • High (élevé) • Off (désactivé).

   - ***Reset (Réinitialiser)*** : permet de restaurer les réglages d'usine par défaut.
4. Appuyez sur ◄ ou ► pour régler le paramètre.
5. Appuyez sur OK pour appliquer le réglage et fermer le sous-menu.

Veille

Utilisez le menu Sleep (Veille) pour éteindre l'écran LCD après une durée spécifiée.

Régler la minuterie de veille

1. Appuyez sur OK pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ◄ ou ► pour choisir **Sleep** (Veille) et appuyez sur OK pour accepter l'option.
3. Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner l'option.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ***Off (désactivé) :*** l'affichage est toujours activé
- ***10 minutes***
- ***30 minutes***
- ***60 minutes***
- ***90 minutes***

Réveiller le réveil

Appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le Réveil Photo.

Photo

Exécuter un diaporama

1. Branchez un périphérique USB sur le port USB du Réveil Photo.
   Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez **Photo**, puis appuyez sur ⊙ pour lancer le diaporama photo.

Configurer le diaporama

1. Appuyez sur ⊙ pour afficher le sous-menu Photo.
2. Appuyez sur ◁ ou ▷ pour choisir l'option du sous-menu.

Les options disponibles sont les suivants :

- ***Selected as Clock Wallpaper (Choisi comme fond d'écran du réveil) :*** choisissez YES (Oui) pour définir la photo actuelle comme fond d'écran personnalisé.
- ***Interval Time (Durée de l'Intervalle) :*** sélectionnez la durée de l'intervalle entre chaque photo (5 sec., 10 sec., 30 sec., 1 min., et Arrêt).
- ***Volume (Volume) :*** réglez le volume (0-10).
- ***Exit (Quitter) :*** pour arrêter et quitter le diaporama.

3. Appuyez sur ⊙ puis sur ◁ ou ▷ pour ajuster le réglage de l'option choisie.
4. Appuyez sur ⊙ pour fermer le sous-menu.

Remarque :

1. Prend en charge les JPEG / BMP de 1,6 mégapixels.

2. Il est possible que certaines images ne soient pas affichées correctement à l'écran lorsque le format de fichier n'est pas le standard JPEG.

3. Vous ne pouvez définir le mode personnalisé de papier peint qu'à partir d'une image enregistrée dans le périphérique USB.

Musique

Lire de la musique

1. Branchez un périphérique USB sur le port USB du Réveil Photo.
   Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez **Music (Musique)**, puis appuyez sur ⊙ pour lire la musique.
3. Appuyez sur ◁ ou ▷ pour lire le fichier précédent ou suivant.

Configurer la musique

1. Appuyez sur ⊙ pour afficher le sous-menu de musique.

2. Appuyez sur ◁ ou ▷ pour sélectionner l'option du sous-menu.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ***Selected as Alarm Tone (Choisi comme tonalité d'alarme) :*** sélectionnez **YES (Oui)** pour définir la musique en cours comme tonalité d'alarme.
- ***Volume :*** réglez le volume (0-10).
- ***Exit (Quitter) :*** pour arrêter et quitter la musique.

3. Appuyez sur ○ puis sur ◁ ou ▷ pour ajuster le réglage de l'option choisie.

4. Appuyez sur ○ pour fermer le sous-menu.

Remarque :

1. Prend en charge les MP3 8-320 kbit/s / WAV 32-384 kbit/s.

2. Vous ne pouvez définir un fichier MP3 ou WAV comme tonalité d'alarme qu'à partir d'un fichier enregistré dans le périphérique USB.

Radio FM

1. Appuyez sur ○ pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur ◁ ou ▷ pour choisir **FM Radio (Radio FM)**, puis appuyez sur ○.

Régler les stations favorites

Le Réveil Photo prend en charge jusqu'à 25 stations pouvant être enregistrées comme stations favorites.

1. Appuyez sur ◁ ou ▷ pour choisir **Favorite (Favorites)**.
2. Appuyez sur ○ pour afficher le sous-menu.
3. Appuyez sur ◁ ou ▷ pour choisir **Search (Rechercher)**, puis appuyez sur ○.
4. Pour la recherche automatique des stations, restez sur la touche ◁ ou ▷ pendant 1,5 secondes. Appuyez plusieurs fois pour définir la station manuellement.
5. Appuyez deux fois sur ○ pour l'enregistrer en tant que favorite.

Utiliser la radio FM

1. Pour écouter une station favorite, appuyez sur ◁ ou ▷.
2. Appuyez sur ○ pour afficher le sous-menu de radio FM.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ***Volume (Volume) :*** réglez le volume (0-10).
- ***Search (Rechercher) :*** pour lancer la recherche des stations.
- ***Exit (Quitter) :*** pour arrêter et quitter la radio FM.

3. Appuyez sur ○ puis sur ◁ ou ▷ pour ajuster le réglage de l'option choisie.
4. Appuyez sur ○ pour fermer le sous-menu.

Guía de inicio rápido

Le felicitamos por la compra de este Reloj despertador fotográfico. Este avanzado Reloj despertador fotográfico funciona como un reloj despertador convencional y está dotado de funciones avanzadas de álbum de fotos digital y reproductor de música.

Adaptador de alimentación:
CWT:CAP005051 XX
(XX=US,EU,UK,CN)

Establecer el fondo de pantalla

El Reloj despertador fotográfico incluye siete fondos de pantalla predefinidos.

Pulse ◀ o ▶ en la pantalla principal para seleccionar un fondo de pantalla.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- ***Birthday (Cumpleaños):*** muestra imágenes relacionadas con cumpleaños.
- ***Sports (Deportes):*** muestra imágenes relacionadas con deportes.
- ***Normal Digital (Digital normal):*** muestra escenas normales con un reloj digital.
- ***Holiday Analog (Analógico festivo):*** muestra escenas festivas con un reloj analógico. Las escenas festivas cambiarán en función del mes o la estación del año. Por ejemplo, del 1 de diciembre al 25 de diciembre se mostrarán escenas navideñas.
- ***Smart Clock (Reloj inteligente):*** la imagen cambia automáticamente a un fondo de pantalla diurno a partir de las 06:00 y a un fondo de pantalla nocturno a partir de las 18:00.
- ***User Mode (Modo de usuario):*** muestra una fotografía definida por el usuario o escenas predefinidas de gente.
- ***Calendar (Calendario):*** muestra un fondo de pantalla básico con un calendario.

Fecha / Hora

Establecer la fecha y la hora

1. Pulse ○ para abrir el menú principal.
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la opción **Date / Clock Time (Fecha / Hora)** y, a continuación, pulse ○ para aceptarla.
3. Ajuste la fecha y la hora.
   - Pulse ◀ o ▶ para aumentar / reducir el valor correspondiente.
   - Pulse ○ para pasar al campo siguiente.

Hora de alarma

Configurar la alarma

1. Pulse ○ para abrir el menú principal.
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Alarm Time (Hora de alarma)**.
3. Ajuste la hora de la alarma.
   - Pulse ◀ o ▶ para adelantar o retrasar la hora.
   - Pulse ○ para pasar al campo siguiente.

Utilizar el botón Snooze (Posponer)

Pulse el botón ***Snooze (Posponer)*** para restablecer la alarma, que volverá a sonar de nuevo después de 3 minutos.

Nota: *la alarma no se apaga al pulsar el botón* ***Snooze (Posponer)****. Utilice el interruptor Alarm (Alarma) para apagar la alarma.*

Activar y desactivar la alarma

El interruptor ***Alarm (Alarma)*** se encuentra en la parte posterior del Reloj despertador fotográfico.

- Colóquelo en la posición OFF (Desactivado) para desactivar la función de alarma.
- Colóquelo en la posición ON (Activado) para activar la función de alarma.

Configuración

Utilice el menú Setup (Configuración) para ajustar los parámetros básicos del reloj.

1. Pulse O para abrir el menú principal.
2. Pulse ◄ o ► para seleccionar **Setup (Configuración)** y, a continuación, pulse O.
3. Pulse ◄ o ► y, a continuación, pulse O para seleccionar las opciones que desee ajustar. Las opciones disponibles son:

- ***Alarm Tone (Tono de alarma):*** seleccione el sonido de alarma que prefiera utilizar: Alarm 1 (Alarma 1), Alarm 2 (Alarma 2), Alarm 3 (Alarma 3), User (Usuario, archivo de música definido por el usuario) o FM Radio (Radio FM).
- ***Language (Idioma):*** esta opción permite configurar el idioma del menú en pantalla (OSD).
- ***Clock Mode (Modo de reloj):*** esta opción permite configurar el reloj en el modo de 12 ó 24 horas.
- ***Auto Lighting (Iluminación automática):*** esta opción permite configurar la iluminación como ON (Activada) u OFF (Desactivada).

Nota: *una vez que se haya apagado la luz de fondo, utilice el botón* ***Snooze (Posponer)*** *para elegir entre los niveles de luz de fondo disponibles:*

- *Low (Bajo)*
- *Medium (Medio)*
- *High (Alto)*
- *Off (Desactivado).*

- ***Reset (Restablecer):*** esta opción permite restaurar la configuración predeterminada de fábrica.

4. Pulse ◄ o ► para ajustar la configuración.
5. Pulse O para aplicar la configuración y cerrar el submenú.

Apagado automático

Utilice el menú Sleep (Apagado automático) para configurar la pantalla LCD y hacer que se apague después del período de tiempo especificado.

Configurar el temporizador de apagado automático

1. Pulse O para abrir el menú principal.
2. Pulse ◄ o ► para seleccionar la opción **Sleep (Apagado automático)** y, a continuación, pulse O para aceptarla.

3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una opción.

Las opciones disponibles son:

- ***Off (Desactivado):*** la pantalla permanecerá encendida permanentemente.
- ***30 minutos***
- ***90 minutos***
- ***10 minutos***
- ***60 minutos***

Reactivar el reloj

Pulse cualquier botón para reactivar el Reloj despertador fotográfico.

Fotografías

Iniciar una presentación de fotografías

1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB del Reloj despertador fotográfico. Se abrirá el menú principal.
2. Seleccione la opción **Photo (Fotografía)** y, a continuación, pulse ● para iniciar la presentación de fotografías.

Configurar una presentación

1. Pulse ● para abrir el submenú Photo (Fotografía).
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una opción del submenú.

Las opciones disponibles son:

- ***Selected as Clock Wallpaper (Fijar como fondo de pantalla de reloj):*** seleccione **YES (SÍ)** para establecer la fotografía actual como fondo de pantalla en el modo de usuario.
- ***Interval Time (Duración de intervalo):*** seleccione la duración del intervalo de la presentación. Las opciones disponibles son: 5 sec. (5 s), 10 sec. (10 s), 30 sec. (30 s), 1 min. (1 min) y Off (Desactivado).
- ***Volume (Volumen):*** esta opción permite establecer el volumen (0-10).
- ***Exit (Salir):*** esta opción permite detener y cerrar la presentación.

3. Pulse ● y, a continuación, ◀ o ▶ para ajustar la configuración de la opción seleccionada.
4. Pulse ● para cerrar el submenú.

Nota:

1. El dispositivo admite imágenes en formato JPEG/BMP de 1,6 megapíxeles.
2. Es posible que algunas imágenes no se muestren correctamente en la pantalla si el formato del archivo no se genera en base al estándar JPEG.
3. El fondo de pantalla del modo de usuario sólo se puede configurar utilizando una imagen guardada en el dispositivo USB.

Música

Reproducir música

1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB del Reloj despertador fotográfico. Se abrirá el menú principal.
2. Seleccione **Music (Música)** y, a continuación, pulse ● para reproducir música.

3. Pulse ◀ o ▶ para reproducir el archivo anterior o el siguiente.

Configurar la música

1. Pulse ● para abrir el submenú Music (Música).
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una opción del submenú.

Las opciones disponibles son:

- ***Selected as Alarm Tone (Fijar como tono de alarma):*** seleccione **YES (SÍ)** para configurar la música actual como tono de alarma.
- ***Volume (Volumen):*** esta opción permite configurar el volumen (0-10).
- ***Exit (Salir):*** esta opción permite detener y salir del menú Music (Música).

3. Pulse ● y, a continuación, ◀ o ▶ para ajustar la configuración de la opción seleccionada.
4. Pulse ● para cerrar el submenú.

Nota:

1. El dispositivo admite archivos de música en formato MP3 a 8-320 kbps y WAV a 32-384 kbps.

2. El tono de alarma sólo se puede establecer utilizando un archivo MP3 o WAV guardado en el dispositivo USB.

Radio FM

1. Pulse ● para abrir el menú principal.
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **FM Radio (Radio FM)** y, a continuación, pulse ●.

Configurar canales favoritos

El Reloj despertador fotográfico permite guardar hasta 25 canales como favoritos.

1. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Favorite (Favoritos)**.
2. Pulse ● para abrir el submenú.
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Search (Buscar)** y, a continuación, pulse ●.
4. Para buscar canales automáticamente, mantenga pulsado el botón ◀ o ▶ durante 1,5 segundos. Pulse repetidamente cualquiera de dichos botones para establecer el canal manualmente.
5. Pulse ● dos veces para guardar el canal como favorito.

Utilizar la radio FM

1. Para escuchar un canal favorito, pulse ◀ o ▶.
2. Pulse ● para abrir el submenú FM Radio (Radio FM).

Las opciones disponibles son:

- ***Volume (Volumen):*** esta opción permite configurar el volumen (0-10).
- ***Search (Buscar):*** esta opción permite buscar canales.
- ***Exit (Salir):*** esta opción permite detener y abandonar la radio FM.

3. Pulse ● y, a continuación, ◀ o ▶ para ajustar la configuración de la opción seleccionada.
4. Pulse ● para cerrar el submenú.

Guia de consulta rápida

Parabéns pela sua aquisição desta moldura com despertador. Esta moldura com despertador funciona como um despertador tradicional com as funcionalidades avançadas de uma moldura digital e reprodutor de música tudo integrado.

Fonte do transformador:
CWT:CAP005051 XX
(XX=US,EU,UK,CN)

Definir o papel de parede

A moldura com despertador dispõe de sete papéis de parede predefinidos. No ecrã principal, prima ◄ ou ► para seleccionar o papel de parede.

As opções são as seguintes:

- ***Birthday (Aniversário):*** Apresenta uma imagem festiva**.**
- ***Sports (Desporto):*** Apresenta uma imagem desportiva**.**
- ***Normal Digital (Digital normal):*** Apresenta um relógio digital.
- ***Holiday Analog (Analógico feriados):*** Apresenta uma imagem relativa a um feriado com um relógio digital. A imagem do feriado muda consoante o mês ou estação do ano. Por exemplo, é apresentada uma imagem representativa do Natal de 1 a 25 de Dezembro.
- ***Smart Clock (Relógio inteligente):*** A imagem muda automaticamente para um papel de parede diurno quando forem 6:00 (6:00 AM), e para um papel de parede nocturno quando forem 18:00 (6:00 PM).
- ***User Mode (Modo personalizado):*** Apresenta uma fotografia definida pelo utilizador ou a imagem de pessoas predefinida.
- ***Calendar (Calendário):*** Apresenta um papel de parede com um calendário simples.

Data/ Hora do relógio

Definir a data e a hora

1. Prima ○ para visualizar o menu principal.
2. Prima ◄ ou ► para seleccionar **Date / Clock Time (Data /Hora do relógio)**, e prima ○ para aceitar a opção.
3. Ajustar a data e a hora.
   - Prima ◄ ou ► para aumentar / diminuir o valor.
   - Prima ○ para passar ao campo seguinte.

Hora do alarme

Definir o alarme

1. Prima ○ para visualizar o menu principal.
2. Prima ◄ ou ► para seleccionar o menu **Alarm Time (Hora do alarme).**
3. Definir a hora do alarme.
   - Prima ◄ ou ► para ajustar a hora para trás ou para a frente.
   - Prima ○ para passar ao campo seguinte.

Usar o botão Snooze

Prima o botão **Snooze** para parar o alarme, e este voltará a tocar passados 3 minutos.

Nota: *Premir o botão* ***Snooze*** *não desliga o alarme. Use o Interruptor de alarme para desligar o alarme.*

Ligar / Desligar o alarme

O ***Alarm Switch (Interruptor de alarme)*** está localizado na parte posterior da moldura com despertador.

- Coloque na posição OFF para desactivar o alarme.
- Coloque na posição ON para activar a função de alarme.

Configuração

Use o menu Setup (Configuração) para ajustar as definições básicas do relógio.

1. Prima ⊙ para visualizar o menu principal.
2. Prima ◁ ou ▷ para seleccionar **Setup (Configuração)**, e depois prima ⊙.
3. Prima ◁ ou ▷, seguido de ⊙ para seleccionar as opções a definir. As opções são:
   - ***Alarm Tone (Toque do alarme):*** Seleccionar o som do alarme que pretender: Alarm 1 (Alarme 1), Alarm 2 (Alarme 2), Alarm 3 (Alarme 3), Utilizador (ficheiro de música definido pelo utilizador), ou FM Radio (Rádio FM).
   - ***Language (Idioma):*** Definir o idioma apresentado no ecrã.
   - ***Clock Mode (Modo de relógio):*** Definir o relógio para o modo de 12 ou de 24 horas.
   - ***Auto Lighting (Luz de fundoaAutomática):*** Definir a luz de fundo para ON (Activada) ou OFF (Desactivada).

Nota: *Quando a luz de fundo apagar, use o botão* ***Snooze*** *para a ligar*

• Low (Bai) • Medium (Média) • High (Alta) • Off (Desligada)

   - ***Reset (Restaurar):*** Restaurar para as definições originais de fábrica.
4. Prima ◁ ou ▷ para seleccionar uma definição.
5. Prima ⊙ para aplicar a definição e fechar o menu secundário.

Suspender

Use o menu Sleep (Suspender) para desactivar o ecrã LCD após um intervalo de tempo especificado.

Configurar o temporizador de suspensão

1. Prima ⊙ para visualizar o menu principal.
2. Prima ◁ ou ▷ para seleccionar **Sleep (Suspender)**, e prima ⊙ para confirmar a opção.
3. Prima ◁ ou ▷ para seleccionar uma opção.

As opções são:

- ***Off (Desactivado):*** Sempre activo**.**
- ***10 minutes (10 minutos)***
- ***30 minutes (30 minutos)***
- ***60 minutes (60 minutos)***
- ***90 minutes (90 minutos)***

Activar o relógio

Prima qualquer botão para sair do modo de suspensão da moldura com despertador.

Fotografias

Ver uma apresentação de diapositivos

1. Conecte um dispositivo USB à porta USB da moldura com despertador. Será apresentado o menu principal.
2. Seleccione **Photo (Fotografias)** e prima OK para executar uma apresentação de diapositivos.

Configurar a apresentação de diapositivos

1. Prima OK para aceder ao menu secundário de Photo (Fotografias).
2. Prima ◄ ou ► para seleccionar uma opção do menu secundário.

As opções são:

- ***Selected as Clock Wallpaper (Seleccionar como papel de parede do relógio):*** Seleccione **YES (SIM)** para definir a fotografia actual como papel de parede do Modo personalizado.
- ***Interval Time (Intervalo de tempo):*** Seleccionar o intervalo de tempo da apresentação de diapositivos (5 sec. (seg), 10 sec. (seg), 30 sec. (seg), 1 min., e Off (Desactivar).
- ***Volume (Volume):*** Definir o volume (0-10).
- ***Exit (Sair):*** Para parar e sair da apresentação de diapositivos.

3. Prima OK seguido de ◄ ou ► para ajustar as definições das opções seleccionadas.
4. Prima OK para fechar o menu secundário.

Nota :

1. Suporta os formatos JPEG/BMP 1,6 megapixéis.
2. Algumas imagens podem não ser apresentadas correctamente no ecrã se o formato do ficheiro não for gerado com base na norma JPEG.
3. Só é possível definir o papel de parede do Modo personalizado a partir de uma imagem no dispositivo USB.

Música

Reproduzir música

1. Conecte um dispositivo USB à porta USB da moldura com despertador. Será apresentado o menu principal.
2. Seleccione **Music (Música)** e depois prima OK para reproduzir música.
3. Prima ◄ ou ► para reproduzir o ficheiro anterior ou seguinte.

Configurar a música

1. Prima OK para aceder ao menu secundário de Music (Música).
2. Prima ◄ ou ► para seleccionar uma opção do menu secundário.

As opções são:

- ***Selected as Alarm Tone (Seleccionar como toque de alarme):*** Seleccione **YES (SIM)** para definir a música actual como toque do alarme.
- ***Volume (Volume):*** Definir o volume (0-10).
- ***Exit (Sair):*** Para parar e sair do menu Música.

3. Prima OK seguido de ◄ ou ► para ajustar as definições das opções seleccionadas.
4. Prima OK para fechar o menu secundário.

Nota :

1. Suporta ficheiros MP3 8-320 kbps / WAV 32-384 kbps.
2. Só é possível definir um ficheiro MP3 ou WAV como toque do alarme a partir de um ficheiro guardado no dispositivo USB.

Rádio FM

1. Prima para visualizar o menu principal.
2. Prima ou para seleccionar **FM Radio (Rádio FM)**, e depois prima .

Definir o canal preferido

A moldura com despertador permite que sejam guardados até 25 canais como favoritos.

1. Prima ou para seleccionar **Favorite (Favoritos)**.
2. Prima para aceder ao menu secundário.
3. Prima ou para seleccionar **Search (Pesquisar)**, e depois prima .
4. Para pesquisar canais automaticamente, prima e mantenha ou durante 1,5 segundos. Prima repetidamente para definir o canal manualmente.
5. Prima duas vezes para guardar como favorito.

Usar o Rádio FM

1. Para ouvir um canal favorito, prima ou .
2. Prima para aceder ao menu secundário de Radio FM (Rádio FM).

As opções são:

- ***Volume (Volume):*** Definir o volume (0-10).
- ***Search (Pesquisar):*** Para pesquisar canais.
- ***Exit (Sair):*** Para parar e sair do menu de Rádio FM.

3. Prima seguido de ou para ajustar as definições das opções seleccionadas.
4. Prima para fechar o menu secundário.